GUIDE




PCB00002PN01
V1.20 20170906
GUIDE




A
B
C
D
E


PLC
HF500变频器
PN总线卡
HF500变频器
PN总线卡
网线
网线
网线

Ғ„ ۱Ҏ Ӊ۹ ӷ ՏЕ”ᑫ ϰc €Ọp




88
47.5
4-φ3
69.5
50.5
12.5
60
3.5

-
-